
# Atividade PT 6.3.3: Identificação e solução de problemas de roteamento entre VLANs

#### Diagrama de topologia



#### Tabela de enderecamento

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de sub-rede	Gateway padrão
R1	Fa0/1.10	172.17.10.1	255.255.255.0	N/A
KI	Fa0/1.30	172.17.30.1	255.255.255.0	N/A
PC1	Placa de rede	172.17.10.10	255.255.255.0	172.17.10.1
PC3	Placa de rede	172.17.30.10	255.255.255.0	172.17.30.1

## Objetivos de aprendizagem

- Testar a conectividade entre os PCs e um roteador.
- Coletar dados sobre o problema.
- Implementar a solução e teste a conectividade.

#### Introdução

Nesta atividade, você irá solucionar problemas de conectividade entre PC1 e PC3. A atividade será concluída quando você atingir 100% e os dois PCs puderem executar ping entre si. Qualquer solução implementada deve estar de acordo com o diagrama de topologia.

#### Tarefa 1: Testar conectividade entre os PCs e um roteador

No modo **Simulation**, utilize a ferramenta **Add Simple PDU** para executar ping entre dois PCs na mesma VLAN. Os testes a seguir devem ter êxito no final desta atividade:

- PC1 pode executar ping em R1.
- PC3 pode executar ping em R1.
- PC1 pode executar ping em PC3.

	executar ping em R1?
PC3 pode executar ping em R1?	executar ping em R1?
PC1 pode executar ping em PC3?	. •

#### Tarefa 2: Coletar dados sobre o problema

#### Etapa 1. Verificar a configuração nos PCs.

As configurações a seguir para cada PC estão corretas?

- Endereço IP
- Máscara de sub-rede
- Gateway padrão

#### Etapa 2. Verificar a configuração em S1.

As configurações no switch estão corretas? Não se esqueça de verificar o seguinte:

- Portas atribuídas a VLANs corretas.
- Portas configuradas no modo correto.
- Portas conectadas ao dispositivo correto.

#### Etapa 3. Verificar a configuração em R1.

As configurações no roteador estão corretas? Não se esqueça de verificar o seguinte:

- Endereços IP
- Status de interface
- Encapsulamento e atribuição da VLAN

#### Etapa 4. Documentar o problema e sugira as soluções.

Quais são as razões para a falha de conectividade entre os PCs? Quais são as soluções? Pode haver mais de um problema e mais de uma solução. Todas as soluções devem estar de acordo com o diagrama de topologia.

PC1 e/ou PC3		
Problema:	 	 
Solução:		

S1		
Problema:	 	 
R1		
Problema:	 	 
Solução:		

### Tarefa 3: Implementar a solução e testar a conectividade

#### Etapa 1. Fazer as alterações de acordo com as soluções sugeridas na Tarefa 2.

Nota: Se fizer alguma alteração na configuração do switch, você deverá efetuá-las no modo **Realtime**, e não no modo **Simulation**. Isso é necessário para que a porta do switch vá para o estado de encaminhamento.

#### Etapa 2. Testar a conectividade entre o PCs e o R1.

Se alterar qualquer configuração de IP, você deve criar novos pings porque os anteriores usam o endereço IP antigo.

- PC1 deve ser capaz de executar ping em R1.
- PC3 deve ser capaz de executar ping em R1.
- PC1 deve ser capaz de executar ping em PC3.

PC1 pode executar ping em R1?
PC3 pode executar ping em R1?
PC1 pode executar ping em PC3?
Se houver falha em algum ping, retorne à Tarefa 2 para continuar a solução de problemas.

#### Etapa 3. Verificar o percentual de conclusão.

O percentual de conclusão deve ser 100%. Do contrário, volte à Etapa 1 e continue implementando suas soluções sugeridas. Você não conseguirá clicar em **Check Results** e ver quais partes necessárias ainda não foram concluídas.