

## 3.5.2 Laboratório: Instalar as unidades

### Introdução

Imprima e conclua este laboratório.

Neste laboratório, você instalará a unidade de disco rígido, a unidade óptica e a unidade de disquete.

### Equipamento recomendado

- Gabinete do computador com fonte de energia e placa-mãe instaladas
- Pulseira e manta antiestática
- Kit de ferramentas
- Unidade de disco rígido
- Parafusos da unidade de disco rígido
- Unidade de disquete
- Parafusos da unidade de disquete
- Unidade óptica
- Parafusos da unidade óptica
- Manual da placa-mãe

### Etapa 1

Alinhe a unidade de disco rígido ao compartimento da unidade de 3,5 polegadas.

Deslize a unidade de disco rígido no compartimento, da parte interna do gabinete até os furos de parafuso estarem alinhados aos furos no compartimento da unidade de 3,5 polegadas.

Fixe a unidade de disco rígido no gabinete usando os parafusos corretos.

### Etapa 2

Observação: Remova a tampa de 5,25 polegadas de um dos compartimentos de unidade externos de 5,25 polegadas, se for necessário.

Alinhe a unidade óptica ao compartimento da unidade de 5,25 polegadas.

Insira a unidade de disquete no compartimento, da parte frontal do gabinete até os furos de parafuso estarem alinhados aos furos no compartimento da unidade de 3,5 polegadas e a parte frontal da unidade de disquete estar nivelada com a parte frontal do gabinete.

Fixe a unidade óptica no gabinete usando os parafusos corretos.

### Etapa 3

Observação: Remova a tampa de 3,5 polegadas de um dos compartimentos de unidade externos de 3,5 polegadas, se for necessário.

Alinhe a unidade de disquete ao compartimento da unidade de 3,5 polegadas.

Insira a unidade óptica no compartimento, da parte frontal do gabinete até os furos de parafuso estarem alinhados aos furos no compartimento da unidade de 5,25 polegadas e a parte frontal da unidade óptica estar nivelada com a parte frontal do gabinete.

Fixe a unidade de disquete no gabinete usando os parafusos corretos.

**Este laboratório está concluído. Peça ao instrutor para verificar seu trabalho.**