Laboratório 3.5.4: Cenário de criação de sub-rede 3

Diagrama de Topologia




Tabela de endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de sub-rede	Gateway padrão
	Fa0/0			N/A
HQ	S0/0/0			N/A
	S0/0/1			N/A
	Fa0/0			N/A
FILIAL1	Fa0/1			N/A
	S0/0/0			N/A
	S0/0/1			N/A
	Fa0/0			N/A
FILIAL2	Fa0/1			N/A
	S0/0/0			N/A
	S0/0/1			N/A
PC1	Placa de rede			
PC2	Placa de rede			
PC3	Placa de rede			
PC4	Placa de rede			
PC5	Placa de rede			

Objetivos de Aprendizagem

Após concluir este laboratório, você será capaz de:

- Determinar o número de sub-redes necessárias.
- Determinar o número de hosts necessários.
- Criar um esquema de endereçamento apropriado.
- Realizar pesquisas para localizar uma solução possível.

Cenário

Neste laboratório, você recebeu o endereço de rede 192.168.1.0/24 para criar uma sub-rede e fornecer o endereçamento IP para a rede mostrada no Diagrama de topologia. A rede tem os seguintes requisitos de endereçamento:

- A rede local1 FILIAL1 exigirá 15 endereços IP de host.
- A rede local2 FILIAL1 exigirá 15 endereços IP de host.
- A rede local1 FILIAL2 exigirá 15 endereços IP de host.
- A rede local2 FILIAL2 exigirá 15 endereços IP de host.
- A rede local HQ exige 70 endereços IP de host.
- O link do HQ para a FILIAL1 necessita de um endereço IP para cada extremidade do link.
- O link do HQ para a FILIAL2 necessita de um endereço IP para cada extremidade do link.
- O link do HQ para FILIAL1 a FILIAL2 precisará de um endereço IP para cada extremidade do link.

(**Nota:** Lembre-se de que as interfaces dos dispositivos de rede também são endereços IP de host, sendo incluídas nos requisitos de endereçamento acima.)

Tarefa 1: Examinar os requisitos de rede.

	Examine os requisitos de rede e responda às perguntas abaixo. Lembre-se de que endereços IP serão necessários para todas as interfaces LAN.
	Quantas sub-redes são necessárias?
	Qual é o número máximo de endereços IP necessário para uma única sub-rede?
	Quantos endereços IP são necessários para cada uma das LANs de filial?
	Qual o número total necessário de endereços IP?
-	Tarefa 2: Designar um esquema de endereçamento IP
	Crie a sub-rede 192.168.1.0/24 segundo o número apropriado de sub-redes.
	A sub-rede 192.168.1.0/24 pode ser colocada em sub-rede para atender aos requisitos de rede?
	Se o requisito "número de sub-redes" for atendido, qual será o número máximo de hosts por sub-rede?
	Se o requisito "número máximo de hosts" for atendido, qual será o número de sub-redes disponíveis para utilização?

Tarefa 3: Reflexão

Você não tem espaço de endereço o suficiente para implementar um esquema de endereçamento Pesquise esse problema e proponha uma possível solução. Aumentar o tamanho do espaço de endereço original não é uma solução aceitável. (Dica: Abordaremos soluções para esse problema no Capítulo 6.)	

Tente implementar a solução. A implementação bem-sucedida de uma solução exige que:

- Apenas o espaço de endereço 192.168.1.0/24 seja utilizado.
- PCs e roteadores possam executar ping todos os endereços IP.