


# Laboratório 3.5.3: Cenário de criação de sub-rede 2

# Diagrama de Topologia



# Tabela de endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de sub-rede	Gateway Padrão
ISP	S0/0/0	209.165.200.227	255.255.255.224	N/A
	Fa0/0			N/A
HQ	S0/0/0			N/A
	S0/0/1			N/A
	S0/1/0	209.165.200.226	255.255.255.224	N/A
Oceta	Fa0/0			N/A
	S0/0/0			N/A
Oeste	S0/0/1			N/A
	S0/1/0			N/A
	Fa0/0			N/A
Leste	S0/0/0			N/A
Leste	S0/0/1			N/A
	S0/1/0			N/A
	Fa0/0			N/A
Filial 1	S0/0/0			N/A
	S0/0/1			N/A
	Fa0/0			N/A
Filial 2	S0/0/0			N/A
	S0/0/1			N/A
	Fa0/0			N/A
Filial 3	S0/0/0			N/A
	S0/0/1			N/A
	Fa0/0			N/A
Filial 4	S0/0/0			N/A
	S0/0/1			N/A
PC1	Placa de rede			
PC2	Placa de rede			
PC3	Placa de rede			
PC4	Placa de rede			
PC5	Placa de rede			
PC6	Placa de rede			
PC7	Placa de rede			

## Objetivos de Aprendizagem

Após concluir este laboratório, você será capaz de:

- Determinar o número de sub-redes necessárias.
- Determinar o número de hosts necessários.
- Desenvolver um esquema de endereçamento apropriado.
- Atribuir combinações entre endereços e máscaras de sub-rede a interfaces de dispositivo e hosts.
- Examinar a utilização do espaço de endereço de rede disponível.
- Determine como o roteamento estático pode ser aplicado à rede.

### Cenário

Neste laboratório, você recebeu o endereço de rede 172.16.0.0/16 para a sub-rede e fornecerá o endereçamento IP para a rede mostrada no Diagrama de topologia. A rede tem os seguintes requisitos de endereçamento:

- A rede local da Filial 1 exige 100 endereços de host.
- A rede local Filial 2 exigirá 100 endereços de host.
- A rede local Filial 3 exigirá 100 endereços de host.
- A rede local Filial 4 exigirá 100 endereços de host.
- A rede local Oeste exigirá 400 hosts.
- A rede local Leste exigirá 400 hosts.
- A rede local HQ exige 500 endereços de host.
- Os links entre os roteadores exigirão um endereço IP para cada extremidade do link.

(**Nota:** Lembre-se de que as interfaces dos dispositivos de rede também são endereços IP de host, sendo incluídas nos requisitos de endereçamento acima.)

Os endereços IP do link do roteador HQ para o ISP já foram atribuídos. O endereço Serial 0/1/0 do roteador HQ é 209.165.200.226/27. O endereço IP da Serial 0/0/0 do roteador ISP é 209.165.200.227/27.

### Tarefa 1: Examinar os requisitos de rede.

Examine os requisitos de rede e responda às perguntas abaixo. Lembre-se de que endereços IP serão necessários para todas as interfaces LAN.
Quantas sub-redes são necessárias?
Qual é o número máximo de endereços IP necessário para uma única sub-rede?
Quantos endereços IP são necessários para cada uma das LANs de filial?
Quantos endereços IP são necessários para todas as conexões entre roteadores?
Qual o número total necessário de endereços IP?
Tarefa 2: Designar um esquema de endereçamento IP.
Etapa 1: Criar uma sub-rede para a rede 172.16.0.0 com base no número máximo de hosts exigidos pela maior sub-rede.
O que a máscara de sub-rede será para as sub-redes?
Quantos endereços IP de host utilizáveis há por sub-rede?

Preencha a tabela a seguir com as informações de sub-rede.

Número de sub-rede	Sub-rede IP	Primeiro IP de host utilizável	Último IP de host utilizável	Endereço de broadcast
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

### Etapa 2: Atribuir as sub-redes à rede mostrada no Diagrama de topologia.

Ao atribuir as sub-redes, lembre-se de que o roteamento precisará ocorrer para permitir que as informações sejam enviadas ao longo da rede. As sub-redes serão atribuídas às redes para permitir a sumarização de rota em cada um dos roteadores.

Nota: A menor sub-rede (sub-rede 0) não será atribuída neste laboratório. Você deve começar atribuindo a segunda sub-rede menor (sub-rede 1).

1.	Atribua a sub-rede 1 à sub-rede de rede local Filial 1:
2.	Atribua a sub-rede 2 à sub-rede de rede local Filial 2:
3.	Atribua a sub-rede 3 ao link entre os roteadores das filiais 1 e 2:
4.	Atribua a sub-rede 4 ao link entre os roteadores Filial 1 e Oeste:
5.	Atribua a sub-rede 5 ao link entre os roteadores Filial 2 e Oeste:
6.	Atribua a sub-rede 6 à sub-rede de rede local Oeste:
7.	Atribua a sub-rede 7 ao link entre os roteadores Oeste e HQ:
8.	Atribua a sub-rede 8 da sub-rede de rede local HQ:
9.	Atribua a sub-rede 9 ao link entre os roteadores HQ e Leste:
10.	Atribua a sub-rede 10 à sub-rede de rede local Leste:
11.	Atribua a sub-rede 11 ao link entre os roteadores Filial 3 e Leste:
12.	Atribua a sub-rede 12 ao link entre os roteadores Filial 4 e Leste:
13.	Atribua a sub-rede 13 ao link entre os roteadores das filiais 3 e 4:
14.	Atribua a sub-rede 14 à sub-rede Filial 3:
15.	Atribua a sub-rede 15 à sub-rede Filial 4:

16. Tarefa 3: Atribuir endereços IP aos dispositivos de rede.

Atribua os endereços apropriados a interfaces de dispositivo. Documente os endereços a serem usados na tabela de endereçamento fornecida no diagrama de topologia.

### Etapa 1: Atribuir endereços ao roteador HQ.

- 1. Atribua o primeiro endereço válido na sub-rede LAN HQ à interface do roteador HQ.
- Atribua o primeiro endereço válido da sub-rede entre HQ e West à interface S0/0/0 em HQ.
- Atribua o primeiro endereço válido da sub-rede entre HQ e East à interface S0/0/1 em HQ.

### Etapa 2: Atribuir endereços ao roteador West.

- 1. Atribua o primeiro endereço válido da LAN West à interface de rede local do roteador.
- 2. Atribua o último endereço válido da sub-rede entre HQ e West à interface S0/0/0 em West.
- 3. Atribua o primeiro endereço válido da sub-rede entre West e Branch 1 à interface S0/0/1 em West.
- 4. Atribua o primeiro endereço válido da sub-rede entre West e Branch 2 à interface S0/1/0 em West.

### Etapa 3: Atribuir endereços ao roteador East.

- 1. Atribua o primeiro endereço válido da LAN em East à interface de rede local do roteador.
- 2. Atribua o último endereço válido da sub-rede entre HQ e East à interface S0/0/0 em East.
- 3. Atribua o primeiro endereço válido da sub-rede entre East e Branch 3 à interface S0/0/1 em East.
- 4. Atribua o primeiro endereço válido da sub-rede entre East e Branch 4 à interface S0/1/0 em East.

### Etapa 4: Atribua endereços ao roteador Branch 1.

- 1. Atribua o primeiro endereço válido da LAN Branch 1 à interface LAN do roteador.
- 2. Atribua o último endereço válido da sub-rede entre West e Branch 1 à interface S0/0/0 em Branch 1.
- Atribua o primeiro endereço válido da sub-rede entre Branch 1 e Branch 2 à interface S0/0/1 em Branch 1.

### Etapa 5: Atribua endereços ao roteador Branch 2.

- 1. Atribua o primeiro endereço válido da LAN Branch 2 à interface LAN do roteador.
- Atribua o último endereço válido da sub-rede entre West e Branch 2 à interface S0/0/0 em Branch 2.
- Atribua o último endereço válido da sub-rede entre Branch 1 e Branch 2 à interface S0/0/1 em Branch 2.

### Etapa 6: Atribua endereços ao roteador Branch 3.

- 1. Atribua o primeiro endereço válido da LAN Branch 3 à interface LAN do roteador.
- 2. Atribua o último endereço válido da sub-rede entre East e Branch 3 à interface S0/0/0 em Branch 3.
- Atribua o primeiro endereço válido da sub-rede entre Branch 3 e Branch 4 à interface S0/0/1 em Branch 3.

### Etapa 7: Atribua endereços ao roteador Branch 4.

- 1. Atribua o primeiro endereço válido da LAN Branch 4 à interface LAN do roteador.
- 2. Atribua o último endereço válido da sub-rede entre East e Branch 4 à interface S0/0/0 em Branch 4.
- Atribua o último endereço válido da sub-rede entre Branch 3 e Branch 4 à interface S0/0/1 em Branch 4.

### Etapa 8: Atribuir endereços aos PCs

- 1. Atribua o último endereço válido da sub-rede HQ ao PC1.
- 2. Atribua o último endereço válido da sub-rede West ao PC2.
- 3. Atribua o último endereço válido da sub-rede East ao PC3.
- 4. Atribua o último endereço válido da sub-rede Branch 1 ao PC4.
- 5. Atribua o último endereço válido da sub-rede Branch 2 ao PC5.
- 6. Atribua o último endereço válido da sub-rede Branch 3 ao PC6.
- 7. Atribua o último endereço válido da sub-rede Branch 4 ao PC7.

### Tarefa 4: Testar o design de rede.

Aplique o esquema de endereçamento. Verifique se todos os dispositivos em redes conectadas diretamente podem executar ping entre si.

# Quantos endereços IP na rede 172.16.0.0 são perdidos nesse design? \_\_\_\_\_\_ Qual seria o comando para adicionar uma rota estática padrão para o design de toda a rede do roteador HQ para o roteador ISP? As redes West, Filial 1 e Filial 2 podem ser sumarizadas em uma só rota no roteador HQ? Essa rota de sumarização também deve incluir os links seriais que conectam os roteadores West, Filial 1 e Filial 2. Qual seria o comando utilizado para adicionar esta rota sumária à tabela de roteamento? As redes East, Filial 3 e Filial 4 podem ser sumarizadas em uma só rota no roteador HQ? Essa rota de sumarização também deve incluir os links seriais que conectam os roteadores East, Filial 3 e Filial 4. Qual seria o comando utilizado para adicionar esta rota sumária à tabela de roteamento? Qual seria o comando utilizado para adicionar esta rota sumária à tabela de roteamento? Qual seria o comando para adicionar uma rota estática padrão no roteador West para enviar tráfego a todos os destinos desconhecidos ao roteador HQ?